

動作モード

LTE設定

インターネット設定

2.4GHzワイヤレス

5GHzワイヤレス

ファイアウォール

管理者

+ 状態

+ 管理

+ ファームウェアのアップグレード

+ 設定管理

+ パワーコントロール

+ Serial2Net

+ システムログ

簡単設定

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアの更新

ファームウェアバージョン

ロケーション

アップグレード

BT-223_1.0.34

ファイルを選択

選択されていません

2

4

1

3

